

NOTICE



Bonjour

Voici une brève explication du fonctionnement de la xbox :

Démarrage via le bouton power = démarre sur le logiciel « EVOX » qui est un menu épuré.

Démarrage via le bouton Eject = démarre sur le logiciel « XBMC » qui est un logiciel multimédia complet.

Dans les 2 cas pour lancer les émulateurs il faut aller dans le dossier «Emulateur » ou « programmes », choisir l'ému que vous souhaitez lancer, et cliquer sur (A). Dès lors l'émulateur se lance.

Soit la liste des jeux est déjà affichée, soit il faut aller la chercher dans l'onglet « roms » ou équivalent.

Pour remonter au dossier précédent dans les listes de jeux des émuls revu par « madmab » il existe le raccourci via la touche (Y).

Pour lancer une rom il suffit de cliquer sur (A). Si des détails techniques sont demandés (réglage etc...) NE RIEN MODIFIER ! et sauter la page en cliquant sur (B). *(pour l'ému N64 il faut appuyer sur (A) jusqu'au lancement du jeu).*

Une fois un jeu lancé, pour revenir à la liste des roms 2 possibilités selon l'ému :

Soit cliquer sur « back » + « start » en même temps

Soit cliquer sur le stick analogique droit et choisir « back to roms list »

Une fois un jeu lancé, pour revenir sur le Dashboard (menu de démarrage console) il faut cliquer sur les 2 gâchettes + back+ start+ le bouton noir + le bouton blanc ou sur certain ému clique stick droit + « back to dashboard » ou « reboot ».

Pour mettre une pièce dans le jeu en cours si besoin, il faut appuyer sur le bouton « back ».

voilà ... je pense avoir fait le tour.

Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes Heures de jeux ! ☺

Ps : pensez à noter mon travail sur mon site : www.borne-arcade-xbox.sitew.com

merci



CYRIL